



TS-28											
Pos.	Parts No.	Parts Name		Q'ty	Specification	Pos.	Parts No.	Parts Name		Q'ty	Specification
1	010-2803-240	Crank case	เสื้อเครื่อง	1		78	080-2800-000	Valve Ass'y	ชุดลิ้นวาล์ว	6	
2	013-2803-000	Gasket, crank case	ประตั้นเครื่อง	1		79	081-2800-000	Box, Valve	ที่ครอบวาล์ว	6	
3	011-2803-241	Cover, crank Case	ฝาหลังเครื่อง	1		80	086-2800-000	Spring, Valve	สปริงวาล์ว	6	
4	014-2200-001	Oil Cap	ฝาเติมน้ำมันเครื่อง	1		81	082-2800-000	Flat, Valve	แปดทวาล์ว	6	
5	120-1924-000	O-Ring	โอริง	1	19x2.5	82	083-2800-000	Seat, Valve	ซีตปลอกวาล์ว	6	
6	017-2200-262	Plug, Fuel Drain	ฝาเติมน้ำมันเครื่อง	1		84	085-2800-000	Seal, Valve	ซีตปลอกวาล์ว	6	
7	120-1115-001	Gasket	ประตั้น	1	ψ11.5*ψ15.5*2(TS-22~240)	91	050-2800-220	Discharge Metal	ฝาสูบด้านบน	1	
8	015-2200-001	Oil Gauge	ฝาเติมน้ำมันเครื่อง	1		92	041-2200-000	Packing	ประตั้น	1	
9	125-2535-000	Gasket	ประตั้น	1	ψ25.6*34.5*2t	93	052-2801-252	Air Chamber	หม้อขัดพักลม	1	
10	142-0104-001	Screw	สกรูยึดฝาหลังเครื่อง	8	1/4x5/8+S	94	055-2200-101	Pressure Gauge	เกจวัดแรงดัน	1	
12	130-2800-000	Oil Seal, plunger	ซีตกันน้ำมันลูกสูบ	3	28x42x10	95	123-2800-000	Packing	ประตั้น	1	
13	012-2200-000	Pin	สลัก	2		96	056-2800-000	Washer	แหวนรอง	1	
14	018-2800-270	Bed, crank case	ขาวางเครื่อง	2		97	057-2800-000	Coupling	ออย	1	1"
15	140-0308-001	Bolt	นอตยึดขาวางเครื่อง	4	3/8x1"	98	051-2800-000	Cock	ก๊อกน้ำยา	2	
16	144-0308-001	Washer, Spring	แหวนรองสปริง	4	3/8"	110	126-1000-000	Packing	ประตั้น	1	1"
17	145-0308-001	Washer	แหวนรอง	4	3/8x19	111	031-2800-260	Core coupling	ออย	1	1"
18	016-2800-260	Plunger Cover	ฝาปิดลูกสูบ	1		112	057-2800-000	Coupling	ออย	1	1"
30	020-2800-220	Crank Shaft	ข้อเหวี่ยง	1		114	032-2800-260	Core, Strainer	ตัวกรอง	1	1"
31	021-2800-241	Connecting Rod	ก้านสูบ	1		115	A03-S010-085	Suction Hose	ชุดสายดูด	1	
32	023-2800-000	Plunger Pin	สลักลูกสูบ	3		116	033-2800-000	Strainer Ass'y	ตะแกรงหัวมีว	1	
33	022-2800-002	Plunger	ลูกสูบ	3	Standard type	122	074-2800-000	Lever	คัม โดกยกวาล์ว	1	
	022-3430-000	Plunger Ceramic	ลูกสูบเซรามิก		TCS type	123	073-2800-000	Seat Spring box	หม้อเปลี่ยนกระบอกสี่เรกทกรเตอร์	1	
	022-2800-003	Plunger, Chrome	ลูกสูบชุบโครเมียม		Optional	124	070-2800-000	Speing Box	กระบอกสี่เรกทกรเตอร์	1	
34	027-2800-000	Stopping Ring, Water	ซีตกันน้ำ	3		125	076-2800-000	Upper Metal	บารองสปริงด้านบน	1	
35	022-3430-001	Plunger Head	หัวซีตลูกสูบ	3		126	078-2800-000	Spring	สปริงปรับแรงดัน	1	
36	022-3430-003	Ceramic Bush	ลูกสูบเซรามิก	3		127	077-2800-000	Under Metal	บารองสปริงด้านล่าง	1	
37	022-3430-002	Bolt	แกดลูกสูบ	3		128	143-0104-000	Bolt	นอตยึดหน้าแปลน	2	1/4"x48
38	120-1419-000	O-Ring	โอริง	3	14*2.5	129	144-0600-001	Washer Spring	แหวนรองนอตยึดหน้าแปลน	2	M6
39	022-3430-004	Plunger Cap	ฝาล็อกแกนลูกสูบ	3		131	074-2800-003	Cap Nut	สลักล็อกส้นโถก	1	
40	025-2800-000	Key	คัมข้อเหวี่ยง	1		132	074-2800-002	Spring	สปริงล็อกคัมโถก	1	
41	024-2800-001	Bearing	ลูกปืนข้อเหวี่ยง	2		133	074-2800-001	Steel Ball	ลูกปืนล็อกคัมโถก	1	
42	131-2800-000	Oil Seal, Crank Shaft	ซีตข้อเหวี่ยง	2	20x52x8	134	075-2800-000	Pin	สลักยึดสปริง	1	
44A	026-2803-001	Cover, Oil Seal-A	ฝาปิดซีตเครื่อง A	1		138	124-2800-000	Packing	ประตั้นเรกทกรเตอร์	1	
44B	026-2803-002	Cover, Oil Seal-B	ฝาปิดซีตเครื่อง B	1		139	061-2800-000	Spindle Guide	ประตั้นซีตเรกทกรเตอร์	1	
46	142-0316-001	Screw	สกรู	6	3/16x3/8"	140	062-2800-000	Oil Seal	ซีตเรกทกรเตอร์	1	
47	A04-09A2-242	Pulley	พูลี่สายพาน	1		141	063-2800-000	Box, oil seal	ปลอกทองเหลือง	1	
48	145-2800-000	Washer	แหวนรอง	1		142	064-2800-210	Spindle	แกนเรกทกรเตอร์	1	
49	144-0516-001	Washer, Spring	แหวนรองสปริง	1	5/16"	143	067-2800-251	Ball Valve	ลูกปืนแกนเรกทกรเตอร์	1	
50	140-0516-001	Bolt	สลักเกลียว	1	5/16x3/4"		067-2800-290	Ball Valve, Ceramic	ลูกปืนแกนเรกทกรเตอร์	1	(TCS)
56	044-2800-000	Grand	ปลอกทองเหลืองยึดซีตขาง	3		144	060-2800-220	Body Over Flow	หม้อแปลนเรกทกรเตอร์	1	
57	041-2800-000	Grease Packing	ซีตกันจารบี	3		145	120-1824-000	O-Ring	โอริง	1	18x3
58	042-2800-000	Grease Ring	แหวนทองเหลืองจารบี	3		146	068-2800-250	Ball Valve Seat	บารองลูกปืน	1	
59	043-2800-001	V-Packing	ซีต 3 ตัวจุด	9		160	126-0120-000	Packing	ประตั้น	1	1/2"
	043-2800-002	V-Packing	ซีต 3 ตัวจุด			161	031-1600-260	Core, coupling	ออย	1	1/2"
60	045-2800-000	V-Packing Seat	แหวนรองซีต	3		162	057-1600-000	Coupling	ออย	1	1/2"
61	040-2800-220	Cylinder	เสื้อสูบ	1		164	A03-0004-085	Over Flow Hose	ชุดสายน้ำซ้อน	1	
62	046-2800-000	Grease Cup	กระปุกจารบี	3		201	923-2200-001	Oil Cap & O-Rin	ฝาเติมน้ำมันเครื่องและ	1	
63	047-2800-000	Stopper, Grand	ขาตั้งปลอกทองเหลือง	2		202	924-2200-001	Oil Gauge & Gasket	ฝาเติมน้ำมันเครื่องและประตั้น	1	
66	142-0316-001	Screw	สกรู	2	3/16x3/8"	203	925-2200-001	Plug Fuel Drain	ฝาเติมน้ำมันเครื่องและ	1	
67	144-0308-001	Washer, Spring	แหวนรองสปริง	4	3/8"	204	934-2800-000	Screw & Fiy Nut	หัวสกรูชุดปรับแรงดัน	1	
68	140-0308-002	Bolt	สลักเกลียว	4	3/8x1 1/4"	205	031-1600-002	Core, coupling & Packing	ออยและประตั้นชุดสายน้ำซ้อน	1	1/2"
70	030-2801-220	Suction Metal	ฝาสูบด้านหน้า	1		206	031-2800-002	Core, coupling & Packing	ออยและประตั้นชุดสายน้ำซ้อน	1	1"
72	144-0308-001	Washer, Spring	แหวนรองสปริง	2	3/8"	207	930-2800-000	Over Flow Ass'y	ชุดเรกทกรเตอร์หัวจุด	1	120-146
73	140-0308-002	Bolt	สลักเกลียว	2	3/8x1 1/4"	208	931-2800-000	Spring Box Ass'y	เจตาะชุดปรับแรงดัน	1	120-134
74	140-0308-004	Bolt	สลักเกลียว	2	3/8x55	209	932-2800-000	Body Over Ass'y	ชุดซีตเรกทกรเตอร์หัวจุด	1	138-146